

Please Read and Save this Use and Care Book.

IMPORTANT SAFEGUARDS.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- To protect against risk of electrical shock, do not put food processor base, cord or plug in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- Avoid contacting blades and moving parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. Contact the consumer service number listed in this manual. This appliance has important markings on the plug blade. The attachment plug or entire cordset is not suitable for replacement. If damaged, the appliance must be replaced.
- The use of attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over the edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Keep hands and utensils out of container while processing to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the food processor. A scraper may be used but must be used only when the processor is not running.
- Never feed food by hand. Always use food pusher.
- Blades are sharp. Handle carefully.
- To reduce the risk of injury, never place blades or discs on base without first putting workbowl properly in place.
- Be certain the workbowl cover is securely locked in place before operating appliance.
- This appliance has a protection system. The unit will not operate unless the workbowl is on the base and the workbowl cover is securely locked onto workbowl.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Do not attempt to defeat the lid interlock mechanism.
- Do not use appliance for other than intended use.
- This product is designed for household use only.
- Do not open lid until blade or disc stops completely.
- The maximum rated wattage for this product was obtained with the chopping blade.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Note: Processing items with low moisture content may dull the finish of the bowl.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

POLARIZED PLUG (120V models only)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

ELECTRICAL CORD

- a) A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If an extension cord is used:
- 1) The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
 - 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord; and
 - 3) The cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Note: If the power cord is damaged, please contact the warranty department listed in these instructions.

HOW TO USE

This product is for household use only.

- Remove all packing material, any stickers, and the plastic band around the power plug.
 - Remove and save literature.
 - Please visit www.prodprotect.com/blackanddecker to register your warranty.
 - Wash all removable parts as instructed in CARE AND CLEANING section of this manual.
- CAUTION:** Handle blade and disc carefully. They are very sharp.

CAUTION: Only use food pusher to direct food through feed chute. Never use your fingers or other objects.

- Select a level dry countertop where the appliance is to be used allowing air space on all sides to provide proper ventilation for the motor.

ASSEMBLING THE FOOD PROCESSOR

Important: Always make sure your food processor is unplugged and placed on a flat, level surface before starting to assemble.

Important: For your protection this appliance has an interlock system. The processor will not operate unless the cover is properly locked in place.

1. Place center shaft in workbowl.
2. Place either the chopping blade or the slicing/shredding disc onto center shaft.
4. Place cover on work bowl with the small latch to the right of the workbowl's handle.
3. Place workbowl onto base
5. Rotate cover clockwise until cover locks into place.
6. Insert the food pusher into the feed chute.
7. Make sure the control dial is turned to OFF. Plug in the appliance to turn it on. It is now ready to use.

CONTROL DIAL

Note: If the food processor does not run, make sure the workbowl and lid are properly locked and on the base.

OFF

Turn the dial to OFF to stop the food processor when it is running on LOW or HIGH.

LOW

When the dial is turned to LOW, the processor will run at a low speed until the dial is turned to OFF.

HIGH

When the dial is turned to HIGH, the processor will run at a high speed until the dial is turned to OFF.

PULSE

Use PULSE for short processing tasks using the chopping blade. This lets you control the size and uniformity of foods being chopped.

- In order for the appliance to operate in PULSE mode, turn the control dial to PULSE. When the dial is released, the appliance will stop.
- To chop: PULSE for short bursts, releasing quickly. Allow the blade to stop running and the food to fall to the bottom of the workbowl. This will help mix the contents without over-processing your ingredients into a purée.

USING THE CHOPPING BLADE

The chopping blade is used to coarsely or finely chop, mince, mix, and puree.

Caution: The chopping blade is very sharp. Use caution when handling and storing.

1. Assemble the food processor with the center shaft and chopping blade in the workbowl.
 2. Place food in workbowl.
 3. Place cover on workbowl and lock into place by rotating clockwise.
 4. Put the food pusher in place.
- CAUTION:** Only use food pusher to direct food through feed chute. Never use your fingers or other objects.
5. Turn the control dial to a setting (LOW, HIGH, or PULSE).
- Note:** Process foods for no more than a few seconds at a time. Pulsing produces excellent results and offers greater control.
6. When finished, turn the control dial to OFF.

Important: Make sure the chopping blade has completely stopped before removing the cover or workbowl from the processor.

7. Twist cover counterclockwise to remove.
8. Lift workbowl off base.

Note: Remove workbowl from appliance before removing the chopping blade to prevent food from leaking through the center opening of the workbowl.

9. Remove center shaft.

10. Unplug appliance when not in use.

HELPFUL TIPS FOR USING THE CHOPPING BLADE

- The processor works very quickly. Watch carefully to avoid over-processing foods.
- For best results, process foods that are about the same size.
- The processor will be more efficient if filled no more than 1/2 to 2/3 full.
- Do not fill the workbowl, past the "Max Liquid Level" mark.
- When chopping cooked or raw meat, the food should be very cold. Use no more than 2 cups of 3/4 inch cubes. Process using PULSE in 5 second intervals.
- Processing nuts or other hard foods may scratch the surface finish on the inside of the bowl.
- Never walk away from the processor while it is on.
- Use hot, but never boiling liquids.
- The PULSE feature offers the best control.
- Insert a funnel into the feed chute when adding ingredients such as, oil, flour and sugar.

USING THE SLICING/SHREDDING DISC

1. Set workbowl onto base.
2. Place center shaft in workbowl.
3. Carefully place slicing and shredding disc on top of center shaft with appropriate side up (depending on work to be done).
4. Place cover on workbowl and lock into place by rotating clockwise.
5. Place food in feed chute.
6. Turn the control dial to LOW. Press lightly but firmly on food pusher to guide food through processor.

CAUTION: Only use food pusher to direct food through feed chute. Never use your fingers or other objects.

Note: Heavy pressure on the pusher does not speed the work; use the pusher only as a guide. Let the processor do the work.

7. When finished, turn the control dial to OFF.

Important: Make sure the slicing/shredding disc has completely stopped before removing the cover or workbowl from the processor.

8. Twist cover counterclockwise to remove.
9. Carefully remove the slicing/shredding disc. Lift the workbowl off the base.

10. Unplug appliance when not in use.

HELPFUL TIPS FOR SLICING OR SHREDDING

- Before slicing round fruits and vegetables through the processor cut a thin slice from the bottom so food will be more stable. Place food cut side down in the feed chute.
 - Always remove seeds, core and pits before processing
 - Select foods that are firm and not over ripe.
 - Remove the core from hard vegetables, such as cabbage.
 - To minimize slender foods, such as carrots or celery, from falling over in the feed chute, cut food into several pieces and pack the feed chute with the food.
 - When slicing thinner vegetables cut them just short of the length of the feed chute; stand them vertically in the feed chute so they are solidly packed and cannot turn or tilt.
 - Soft and semi hard cheeses should be well chilled before shredding. For best results with soft cheeses such as mozzarella, freeze 15-20 minutes before processing. Cut to fit feed tube and process using even pressure.
 - To slice cooked meat, including salami and pepperoni, food should be very cold. Cut in pieces to fit feed tube and process food using firm, even pressure.
 - Do not let the food accumulate too high (over 2/3 full); stop and empty the workbowl.
 - Remove the slicing/shredding disc before removing the workbowl from the processor.
- GENERAL TIPS FOR USING THE PROCESSOR**
- Organize processing tasks to avoid multiple cleanups of the bowl; process dry before wet.
 - Do not process foods that are so frozen or hard that the tip of a knife cannot be inserted into the food.
 - If a piece of hard food, such as a carrot, becomes wedged or stuck on the blade, stop

the processor and unplug, then remove the blade. Gently remove food from the blade.

- Do not use the processor to:
 - Grind coffee beans, bones, grains or hard spices

CARE AND CLEANING

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service professional.

Important: Always unplug your processor from the outlet before cleaning.

CLEANING

Important: Blades and discs are sharp. Handle carefully.

- Completely disassemble processor parts before washing.
- Rinse parts immediately after processing for easier cleaning.
- Wipe base and feet with a damp cloth and dry thoroughly. Stubborn spots can be removed by rubbing with a damp cloth and a mild, nonabrasive cleaner. Do not immerse base in liquid.
- All removable parts can be washed by hand in hot water with dish soap or in the dishwasher, top rack only. Hand-washing of plastic parts will help to maintain the food processor's appearance.
- Do not use rough scouring pads or cleansers on any plastic or metal parts to clean.
- Do not allow blade or disc to soak in water for long periods of time.
- Remember to clean the internal shaft of the chopping blade. Use a brush to remove any residual food particles.

CLEANING TIPS

- For quick clean up, combine 1 cup warm water and a drop of liquid dish soap in the food processor workbowl.
 - Cover and process on LOW for about 30 seconds.
 - Discard liquid and rinse thoroughly.
- Important:** Do not place the processor parts in boiling liquids.

STORAGE

Caution: Blades and discs are sharp. Handle carefully.

1. Wrap cord under base.
2. Assemble the parts onto the base in this order: workbowl, center shaft, chopping blade, slicing/shredding disc, workbowl cover, food pusher.

NEED HELP?

Two-Year Limited Warranty

(Applies only in the United States and Canada)

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on cover of this book. Please **DO NOT** return the product to the place of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

What does it cover?

- Any defect in material or workmanship provided; however, Spectrum Brands, Inc.'s liability will not exceed the purchase price of product.

For how long?

- Two years from the date of original purchase with proof of such purchase.

What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at www.prodprotect.com/blackanddecker, or call toll-free 1-800-465-6070, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

Quando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe respetar ciertas medidas de seguridad a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- La unidad cuenta con un sistema de protección para el motor. Si el empujador de alimentos más grande dentro del tubo de alimentación se sale de la tapa del procesador de alimentos, el aparato se apagará.
- Para protegerse contra el riesgo de descargas eléctricas, no coloque el procesador de alimentos en agua ni en otro líquido.
- Se requiere la supervisión de un adulto cuando algún electrodoméstico está siendo utilizado cerca de los
- Desenchufe el tomacorriente cuando no esté en uso, antes de instalar o retirar piezas y antes de limpiar.
- Evite el contacto con las cuchillas y las piezas móviles.
- No opere el aparato con un cable o enchufe dañado, o después de presentar problemas de funcionamiento o si se ha dejado caer o se ha dañado de manera alguna. Comuníquese con el departamento de Servicio al Cliente, al número gratis que aparece en la sección de garantía. Este aparato contiene marcas importantes en el contacto del enchufe. Ni el enchufe de accesorio ni el enchufe conector es apto para ser reemplazado. Si se daña, el aparato debe ser reemplazado.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No utilice el aparato a la intemperie.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni que toque superficies calientes.
- Para reducir los riesgos de lesiones graves a personas o de daños al procesador de alimentos, mantenga las manos y los utensilios lejos del recipiente mientras procese alimentos. Puede utilizar una espátula raspadora pero sólo cuando el procesador de alimentos no esté funcionando.

- Nunca introduzca los alimentos con la mano. Siempre utilice el empujador de alimentos.
- Las cuchillas están afiladas. Manéjelas con cuidado.
- Para reducir el riesgo de lesiones, nunca cloque la cuchilla ni los discos sobre la base sin antes colocar el recipiente correctamente en su lugar.
- Asegúrese de que la tapa esté bien asegurada en su lugar antes de hacer funcionar el electrodoméstico.
- Este aparato cuenta con un sistema de seguridad. La unidad no funcionará hasta que el recipiente de preparación no esté colocado en la base y la tapa esté cerrada de forma segura sobre el recipiente de preparación.
- No coloque el electrodoméstico sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica ni adentro de un horno caliente.
- No intente anular el mecanismo de entrecierre de la tapa.
- No utilice el electrodoméstico para otro fin que no sea para el que fué diseñado.
- Este producto está diseñado para ser utilizado sólo para uso doméstico.
- No abra la tapa hasta que la cuchilla o el disco haya parado completamente.
- La potencia eléctrica máxima para este producto fue obtenida con la cuchilla para picar.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluído niños) con capacidad limitada física, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

Nota: El procesamiento de alimentos bajos en contenido líquido puede opacar el acabado del recipiente.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato eléctrico es para uso domestico unicamente.

ENCHUFE POLARIZADO (Solamente para los modelos de 120V)

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, invértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

TORNILLO DE SEGURIDAD

Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado.

CABLE ELÉCTRICO

- a) Un cable de alimentación corto es provisto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- b) Existen cables de extensión disponibles y estos pueden ser utilizados si se toma el cuidado debido en su uso.
- c) Si se utiliza un cable de extensión:
- 1) La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual a la clasificación eléctrica del aparato;
 - 2) Si el aparato es del tipo de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres alambres de conexión a tierra; y
 - 3) El cable debe ser acomodado de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece sin darse cuenta.

Nota: Si el cable de alimentación está dañado, por favor llame al número del departamento de garantía que aparece en estas instrucciones.

COMO USAR

Este producto es para uso doméstico solamente.

PREPARACIÓN PARA UTILIZAR SU PROCESADOR DE ALIMENTOS

- Retire todo material de empaque, cualquier etiqueta y la tira plástica alrededor del enchufe.
- Retire y conserve la literatura.
- Por favor, visite www.prodprotect.com/blackanddecker para registrar su garantía.
- Lave todas las piezas removibles según se indica en la sección de Cuidado y limpieza de este manual.

PRECAUCIÓN: Maneje cuidadosamente la cuchilla y el disco. Ambos tienen mucho filo.

PRECAUCIÓN: Solo utilice el empujador de alimentos para dirigir los alimentos a través del tubo de alimentación. Nunca utilice sus dedos ni otros objetos.

- Seleccione un área del mostrador que esté seca y nivelada donde colocar el electrodoméstico para su uso, que permita la circulación de aire a su alrededor para facilitar la ventilación adecuada del motor.

ENSAMBLAJE DEL PROCESADOR DE ALIMENTOS

Importante: Siempre asegúrese de que su procesador de alimentos esté desenchufado y colocado sobre una superficie plana, nivelada antes de ensamblarlo

Importante: Para su protección, este aparato está equipado con un sistema de entrecierre. El procesador de alimentos no funcionará hasta que la tapa del recipiente de preparación esté asegurada debidamente en su lugar.

1. Coloque el vástago central en el recipiente de preparación.
2. Coloque la cuchilla para picar o el disco para rebanar/rallar sobre el vástago central.
3. Coloque la tapa sobre el recipiente de preparación con el cierre de traba pequeño hacia la derecha del asa del recipiente.
4. Coloque el recipiente de preparación sobre la base.
5. Gire la tapa hacia la derecha hasta que se asegure en su lugar.
6. Inserte el empujador de alimentos dentro del tubo de alimentación.
7. Asegúrese de que el dial de control esté girado a la posición de apagado (OFF). Enchufe el aparato para activarlo. Ahora ya está listo para usar.

DIAL DE CONTROL

Nota: Si el procesador de alimentos no funciona, asegúrese de que el recipiente de preparación y la tapa estén asegurados correctamente y que estén colocados en la base.

Posición de apagado (OFF)

Gire el dial a la posición de apagado para detener el procesador de alimentos cuando esté funcionand a velocidad baja (LOW) o alta (HIGH).

Velocidad baja (LOW)

Cuando el dial se gira a la posición de velocidad baja, el procesador funcionará a velocidad

baja hasta que el dial se gira a la posición de apagado.

Velocidad alta (HIGH)

Cuando el dial se gira a la posición de velocidad alta, el procesador funcionará a velocidad alta hasta que el dial se gira a la posición de apagado.

Pulso (PULSE)

Utilice el dial a la función de pulso para tareas de procesamiento cortas utilizando la cuchilla para picar. Esto le permite controlar el tamaño y uniformidad de los alimentos mientras se pican.

- Gire el dial a la función de pulso (PULSE) para que el aparato funcione en el modo de pulso.

Para picar: Utilice la función de pulso aplicando impulse a cortos intervalos, soltando rápidamente. Permita que la cuchilla se detenga y que los alimentos caigan hacia el fondo del recipiente de preparación. Esto ayudará a mezclar sus ingredientes sin procesarlos demasiado y convertirlos en puré.

USO DE LA CUCHILLA PARA PICAR

La cuchilla para picar se utiliza para picar texturas gruesas a finas, para cortar en pedazos bien finos, para mezclar y hacer puré.

Precaución: La cuchilla para picar tiene mucho filo. Proceda con cuidado al manejarla y almacenarla.

- Ensamble el procesador de alimentos con el vástago central y la cuchilla para picar colocados en el recipiente de preparación.
- Coloque los alimentos en el recipiente de preparación.
- Coloque la tapa sobre el recipiente de preparación y asegure en su lugar, girándola hacia la derecha.
- Coloque el empujador de alimentos en su lugar.

PRECAUCIÓN: Solo utilice el empujador de alimentos para dirigir los alimentos a través del tubo de alimentación. Nunca utilice sus dedos ni otros objetos.

- Gire el dial de control a un ajuste (velocidad baja, alta o pulso) (LOW, HIGH or PULSE).

Nota: Procese los alimentos por pocos segundos a la vez. La función de pulso produce resultados excelentes y ofrece más control.

- Cuando haya terminado, gire el dial de control a la posición de apagado (OFF).
- Importante:** Asegúrese de que la cuchilla se haya detenido completamente antes de retirar la tapa o el recipiente del procesador.
- Gire la tapa hacia la izquierda para retirarla.
- Alce el recipiente de preparación fuera de la base.

Nota: Retire el recipiente de preparación del aparato antes de retirar la cuchilla para evitar que los alimentos goteen a través de la apertura en el centro del recipiente.

- Retire el vástago central.

- Desenchufe el aparato cuando no esté en uso.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA USAR LA CUCHILLA PARA PICAR

- El procesador trabaja muy rápido. Supervise cuidadosamente el proceso para evitar que los alimentos se procesen demasiado.
- Para mejores resultados, se recomienda procesar alimentos similares en tamaño.
- El procesador funcionará con más eficiencia si no se llena más de 1/2 a 1/3 de su capacidad.
- No llene el recipiente pasado de la marca que indica “nivel máximo de alimentos” (Max Food Level”).
- Para picar carne cocinada o cruda, el alimento debe estar bien frío. No utilice más de 2 tazas de cubos de 3/4 de pulgada. Procese utilizando la función de pulso en intervalos de 5 segundos.
- Procesar nueces u otros alimentos de textura dura podría rayar el acabado de la superficie en el interior del recipiente de preparación.
- Nunca desatienda el procesador mientras está en funcionamiento.
- Puede utilizar líquidos calientes, pero que no estén hirviendo.
- La función de pulso ofrece el mejor control.
- Inserte un embudo dentro del tubo de alimentación al añadir ingredientes tales como aceite, harina y azúcar.

USO DEL DISCO PARA REBANAR/RALLAR

- Asegure el recipiente de procesamiento sobre la base.
- Coloque el vátago central en el recipiente.
- Coloque cuidadosamente el disco para rebanar/rallar encima del vástago central con el lado adecuado mirando hacia arriba (dependiendo en el tipo de procesamiento a realizar).
- Coloque la tapa sobre el recipiente y asegure en su lugar, girándola hacia la derecha.
- Coloque los alimentos en el tubo de alimentación.
- Gire el dial de control a la posición de velocidad baja. Presione ligeramente, pero con firmeza, sobre el empujador de alimentos para guiar los alimentos a través del procesador.

PRECAUCIÓN: Solo utilice el empujador de alimentos para dirigir los alimentos a través del tubo de alimentación. Nunca utilice sus dedos ni otros objetos.

Nota: Ejercer presión fuerte sobre el empujador de alimentos no hace el proceso más rápido; use el empujador solamente como una guía. Deje que el procesador haga el trabajo.

- Cuando haya terminado, gire el dial de control a la posición de apagado (OFF). Importante: Asegúrese de que el disco para rebanar/rallar se haya detenido completamente antes de retirar la tapa del recipiente del procesador.
- Gire la tapa hacia la izquierda para retirarla.

- Retire cuidadosamente el disco para rebanar/rallar. Alce el recipiente de preparación fuera de la base.

- Desenchufe el aparato cuando no esté en uso.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA REBANAR/RALLAR

- Antes de rebanar frutas y vegetales en el procesador, corte una rebanada fina de la parte inferior para que los alimentos estén más estables. Coloque los alimentos con la parte cortada hacia abajo en el tubo de alimentación.
- Siempre extraiga las semillas, el centro y las semillas grandes antes de procesar.
- Escoja alimentos que sean firmes y no demasiado maduros.
- Extraiga el centro de las verduras duras, como la col.
- Para evitar que alimentos finos, como las zanahorias y el apio, caigan en el tubo de alimentación, corte los alimentos en varios pedazos y llene el tubo de alimentación con los alimentos formando un grupo sólido.
- Cuando rebane vegetales más finos, córtelos un poco más cortos de la medida del largo del tubo de alimentación, colóquelos en posición vertical en el tubo de alimentación de modo que formen un grupo sólido y no puedan girar o inclinarse.
- Los quesos blandos o semiduros deben estar bien fríos antes de rallarse. Para obtener mejores resultados con los quesos blandos, como mozzarella, congélelo 15 a 20 minutos antes de procesar. Córtelo de modo que se acomode en el tubo de alimentación y procese utilizando una presión uniforme.
- Para rebanar carnes cocinadas, incluyendo salami y pepperoni, éstas deben estar bien frías. Corte en pedazos que se acomoden en el tubo de alimentación y procese los

- alimentos utilizando una presión firme y uniforme.
- No deje que los alimentos se amontonen demasiado alto en el recipiente (más de 2/3 de su capacidad); detenga el proceso y vacíe el recipiente de preparación.
- Retire el disco para rebanar/rallar antes de retirar el recipiente del procesador.
- CONSEJOS GENERALES PARA UTILIZAR EL PROCESADOR**
- Organice las tareas de procesamiento para evitar que el recipiente de procesamiento se limpie varias veces; procese los alimentos secos antes que los húmedos.
- No procese alimentos que estén tan congelados o duros que no se pueda introducir la punta de un cuchillo.
- Si un pedazo de un alimento duro, tal como la zanahoria, se trava en la cuchilla, detenga el procesador y desenchúfelo, luego retire la cuchilla. Retire con suavidad el alimento de la cuchilla.
- No utilice el procesador para:
 - Moler granos de café, huesos, granos o especias duras
 - Rebanar o picar carne caliente

CUIDADO Y LIMPIEZA

Este producto no contiene piezas que deban ser reparadas por el usuario. En caso de requerir servicio, consulte al personal de servicio calificado.

Importante: Siempre desenchufe su procesador del tomacorriente antes de limpiarlo.

LIMPIEZA

Importante: La cuchilla y el disco tienen filo. Maneje con cuidado.

- Desensamble totalmente las piezas del procesador antes de lavarlas.
- Enjuague las piezas de inmediato después del procesamiento para facilitar la limpieza.
- Limpie la base y los pies con un paño húmedo y séquelos por completo. Las manchas resistentes pueden eliminarse frotándolas con un paño húmedo y un limpiador suave que no sea abrasivo. No sumerja la base en líquido.
- Todas las piezas extraíbles pueden lavarse a mano en agua caliente con líquido de fregar o en la máquina lavadora de platos. Lavar a mano las piezas de plástico ayudará a mantener el aspecto del procesador de alimentos.
- No use productos de limpieza ni estropajos ásperos en ninguna pieza de plástico o metal que se deba limpiar.
- No deje que la cuchilla ni el disco permanezcan remojados durante períodos prolongados.
- Recuerde limpiar el eje interno de la cuchilla para picar; use un cepillo para biberón para quitar cualquier partícula de alimentos que haya quedado atrapada.

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA

- Para una limpieza rápida, combine 1 taza de agua caliente y una gota de líquido de fregar en el recipiente del procesador de alimentos.
- Tape y procese a velocidad baja por aproximadamente 30 segundos.
- Deseche el líquido y enjuague por completo.

Importante: No coloque las piezas del procesador en líquidos que estén hirviendo.

ALMACENAMIENTO

Precaución: La cuchilla y el disco tienen filo. Maneje con cuidado.

- Enrolle el cable debajo de la base.
- Ensamble las piezas sobre la base en este orden: recipiente de preparación, vástago central, cuchilla para picar, disco para rebanar/rallar, tapa del recipiente de procesamiento, empujador de alimentos.

¿NECESITA AYUDA?

Póliza de Garantía

(Válida sólo para México)

Duración

Spectrum Brands de México, SA de CV garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.

¿Qué cubre esta garantía?

- Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto.
- Requisitos para hacer válida la garantía
- Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.

¿Donde hago válida la garantía?

- Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

Procedimiento para hacer válida la garantía

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

Excepciones

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

- Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Spectrum Brands de México, SA de CV.

Nota: Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de sus red de servicio.

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

(No aplica en México, Estados Unidos y Canada)

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su producto. NO devuélva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

¿Qué cubre la garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Por dos años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

- Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra, comuníquese con el centro de servicio de su país y haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el manual de instrucciones.

¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.

- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.	
Argentina Atención al consumidor 0800 444 7296 Horario de atención: Lunes a viernes de 9 a 13 hs y de 14.30 a 17 hs. email: servicios@spectrumbrands.com Humboldt 2495 piso 3 C.A.B.A. – Argentina Chile Servicios Tecnico Hernandez. Av. Providencia 2529, Local 26. Santiago-Chile. Tlf: 56 222333271 Email: servicioblackanddecker@gmail.com Colombia Spectrum Brands Colombia SA Carrera 17 No. 89-40 Bogotá, Colombia Linea de atencion al Cliente: 018000510012 Costa Rica Aplicaciones Electromecanicas Calle 22 y 24 en Avenida 3 BLV de la torre Mercedes Benz 200 mts norte y 50 mts este San José, Costa Rica Tel. (506) 2257-5716 Ecuador Servicio Master Dirección: Capitán Rafael Ramos OE 1-85 y Galo plaza Iasso.Tel (593) 2281-3882 / 2240-9870 El Salvador Sedeblack Calle San Antonio Abad, Colonia Lisboa No 2936 San Salvador, Depto. de San Salvador Tel. (503) 2284-8374 Guatemala Kinal 17 avenida 26-75, zona 11 Centro comercial Novicentro,Local 37 - Ciudad Guatemala	Honduras Serviteca San Pedro Sula, B Los Andes, 2 calle-entre 11-12 Avenida Honduras Tel. (504) 2550-1074 México Artículo 123 # 95 Local 109 y 112 Col. Centro, Cuauhtemoc, México, D.F. Tel. 01 800 714 2503 Nicaragua LRM ELECTRONICA Managua - Sinsa Altamira 1.5 kilómetros al norte Nicaragua Tel. (505) 2270-2684 Panamá Supermarcas Centro comercial El dorado, Plaza Dorado, Local 2, Panama Tel. (507) 392-6231 Perú Servicio Central Fast Service Calle 22 y 24 en Avenida Angamos Este 2431 San Borja, Lima Perú Tel. (511) 2251 388 Puerto Rico Buckeye Service Jesús P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Tel.: (787) 782-6175 República Dominicana Prolongación Av. Rómulo Betancourt Zona Industrial de Herrera Santo Domingo, República Dominicana Tel.: (809) 530-5409 Venezuela Inversiones BDR CA Av. Casanova C.C. City Market Nivel Plaza Local 153 Diagonal Hotel Melia, Caracas, Tel. (582) 324-0969

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

Importado y Distribuido por:

Rayovac Argentina S.R.L.
Humboldt 2495 Piso# 3
C1425FUG) C.A.B.A. Argentina
C.U.I.T No. 30-70706168-1

Importado por / Imported by:

SPECTRUM BRANDS
DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Avenida 1° de Mayo No. 120
Piso 7, Oficina 702.
Colonia San Andres Atoto, C.P.53500
Naucalpan de Juárez,
Estado de México, México
Tel. 01-800-714-2503

Importado por / Imported by:

Spectrum Brands En Chile,
Household Products Chile Ltda
Av. Del Valle 570, Ofic. 704
Ciudad Empresarial, Huechuraba
Santiago - Chile
Fono: (562) 2571 3700

Importado por / Imported by:

Spectrum Brands Colombia S.A.
Carrera 17 No.89-40
Bogotá, Colombia
Línea de atención al cliente:
018000510012

BLACK+DECKER and the BLACK+DECKER logos and product names are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license. All rights reserved.

BLACK+DECKER y los logos y nombres de productos de BLACK+DECKER son marcas registradas de The Black & Decker Corporation, usados bajo licencia. Todos los derechos reservados.

All other marks are Trademarks of Spectrum Brands, Inc.
Todas la demás marcas son Marcas Registradas de Spectrum Brands, Inc.

© 2019 The Black & Decker Corporation and Spectrum Brands, Inc.
Middleton, WI 53562.

Made in China
Hecho en China

05/20/2019

T22-9000821

BLACK+DECKER™

Model/Modelo: FP1337



ENSAMBLAJE FÁCIL DEL PROCESADOR DE 8 TAZAS (1,9 LITROS)

Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

- Tapa del recipiente de preparación
- Disco para rebanar/rallar
- Cuchilla para picar
- Vástago central
- Recipiente de preparación
- Dial de control
- Empujador de alimentos
- Tubo de alimentación
- Asa
- Base

EASY ASSEMBLY 8-CUP FOOD PROCESSOR (1.9 LITERS)

Product may vary slightly from what is illustrated.

- Workbowl cover
- Slicing/shredding disc
- Chopping blade
- Center shaft
- Workbowl
- Control dial
- Food pusher
- Feed chute
- Handle
- Base

Código de fecha / Date Code